
Fernbildschreiber

FB 2011/FB 2021 Bedienungsanleitung



Inhal	taverseichnis		Blatt
4.	Anwend ung		3
2.	Technische Daten		3
2.1.	Elektrische Daten		3
2.2.	Mechanische Daten		5
2.3.	Umgebungs bedingungen		5
3.	Lieferunfang		6
3.1.	Lieferumfang der Gerate m	1t "Zubehör"	6
3.2.	Zusats nach Bedari		6
4.	Aufatellungs- und Montage	h1nweise	7
5.	Inbetriebnahme und Bedien	ung :	7
5.1.	Inbetriebnahmevorschrift		7
5.2.	Bedienung des Gerates		8
6.	Sicherheitsmaßnahmen		9
7.	Verhalten bei Störungen		9 "
8.	Anlegen	9	41
8.1.	Bildteil (Bild 1 und 2)	3 0001	11.
8.2.	Übersichtsschaltplan	1813.027-30001 Up	
8,3.	Stromlaufplan	1815.027-30001 Sp	(1) (3)

Erforderliche Änderungen im Rehmen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

1815.027-30001 Ba

1. Anwendung

Die Fernbildschreiber FB 2011 und FB 2021 dienen als Bildwiedergabegeräte für Einrichtungen des angewandten Fernsehens einschließlich der Röntgenfernsehanlagen des VEB Studiotechnik Berlin.

Hinsichtlich des Einsatzzweckes ist in der Geräteausführung zu unterscheiden zwischen dem Tischgerät FB 2011 und dem Gestelleinschub FB 2021.

Der Gestelleinschub FB 2021 besitzt keine seitliche Abschirmung. Zur Vermeidung von Störeinflüssen soll der Abstand benachberter FB 2021 im Gestell mindestens 120 mm betragen. Eine Übereinanderanordnung der Gerüte ist zu vermeiden.

- 2. Technische Daten
- 2.1. Elektrische Daten
- 2.1.1. Netsanschluß(entspr. Typschildangabe)

Netzapannung		. 👡	220 V oder 110 V; 4 10	ς'n
Netzfrequenz		1 -	50 Hg/60 Hz; ± 2 Hz	
Laistungaaufnahme	٠,		ca. 60 VA	

2.1.2. Gleichspennungsbetrieb

Gleichepannung 12 V ... 17 V 1)
(am Stecker X1)

Leistungsaufnahme ca. 25 W

2.1.3. Einlaufmeit 15 min

2.1.4. Betriebezeit Dauerbetrieb ist zulässig

2.1.5. Fernsehsystem 625 Zeilen 50 Hz 525 Zeilen 60 Hz Zeilensprung 2/1

2.1.6. Bildwiedergaberöhre A31 - 120 W (Tesla)

2.1.7. Bildformat, 195 mm x 257 mm (Min1m.)
Resterüberschreibung 5 ... 10 %

2.1.8. Bildgeometrie entspr. STT 101,005/07 aulässige Abweichung besogen auf die Rasterformathöhe

2.1.9. Bildauflösung \$ 400 Zeilen (in Bildmitte) (entspr. den vom Röhren-

Werten)
2.1.10.Gradation
ETB1 (JTG4)

1) Binhaltung der techn. Deten ab 12,5 V

1815.027-30001 Ba

£ 1.

Blatt 3

horsteller garantierten

2.1.11. Videoeingang-

2.1.11.1. BAS-Eingangesignel

Min. S-Anteil

2.1.11.2.Durchschleifeingang und -ausgang

2.1.14.3. Reflexioned Empfung

2,1,12. Synchroneignaleingang

2.1.12.1.3-Signal

2.1.12.2. Durchachleifeingang und -ausgang

2.4.43. Kabellungenkompensetion

fur Kabeltype 75-7-8 TGL 200-1579

2.1.14. Amplitudenfrequengang in Bereich von 0,3.... 7 MHs, besogen euf 1 MHs (ohne Rebellungenkompen-

sation)

Nichtlineare Verserrungen 2.1.15.

(Eingangapagel Uga = 0,5 ... 0,9 V

BA-Antell)

und U_{se} = -28 V (BA) an der Katode der Bildröhre

Impulsyorhelton 2.1.16. (Dachschrige)

50 Hg

15 kHs

2.1.47. Kontresteinstellung

2.4.10. Brunnkompensation

> mex. komponelerbere sinusformige Storepannung für des Einselgerät ohne Signalsohleifung (nur Lüngsopannung)

Schwerewert gowinnung 2.9.49.

And a Lot Bothern Aus.

Uss = 1 V ± 0,3 V pos.

Ugs =-0,2 V

HF-Steckdose 22-7 TGL 200-3800 mit absohaltbarem Abschlußwiderstand 75 Ohm

28 dB (bia 5 MHa)

Uss == 2 V ... = 6 V an 75 Ohm

HF-Steokdone 22-7 TGL 200-3800

mit absohaltbarem Absohlußwiderstand 75 Ohm

kontinuierlich einstellbar

Kabellange 450 m

\$ 1 1 dB

\$ 15 % (BA-Bereich)

\$ 5 %

2 40 : 1 (etetig einstellbar)

nur bei BAS-Betrieb

3 7 V. 50 Hs

Niveru-Transister

			FB 2021			
2.1.20.	Betrieb mit Videorecorder	auglich(ehne Ze unschal	itkonstanten- tung)			
2,1,21.	Schutsklasse	I nach TGL 2136	6			
2.1.22.	Punkentst Srung	F 1 nach TGL 20	885			
2,1,23.	Nachweis über den Gesundhe sowie Brandschutz	its- und Arbeits	sobuts			
	Das Brzeugnis wurde unter GBl.I Nr. 18/1977), der ASV dasu erlassenen Durchführu trieblichen Schutzgütekomm Es entspricht den Rechtsvo Arbeitsschutzes zowie Bran	O (GBL.I Nr.36/1 ngabestimmungen ission überprüft rschriften des G	977) und der von der be-			
2.2.	Mechanische Daten					
2.2.1.	Fernbildschreiber FB 2011	Plattengehäuse TGL 25078	A			
2.2.2. Fernbildschreiber FB 20		21 modifisierter Gestelleinschub Ehnlich Bauform A2 TGL 25070				
		FB 2011	FB 2021			
2.2.3.	Schutsgred (genaß TGL RGW 778)	IP 20	IP 10			
2.2.4.	Abmessungen (max.)					
	Breite Höhe Tiefe	376 mm 275 mm 286 mm	358 mm 298 mm 261,5 mm Frontplatte: 359 x 318 mm			
2.2.5.	Masse (shne Lichtschutztubus)	ca. 9,5 kg	oa. 10 kg			
	(mit Lichtschutstubus)	ca.10,5 kg	oa 11 kg			
2.3.	Umgebungs bedingungen					
2.3.1.	Klimatische Bedingungen					
2.3.1.1.	Betriebsbedingungen					
	#5/+40/+25/90//4001 nach TGL 9200/03					
2.3.1.2.	Lagerungs- und Transportbo	dingungen				
2.3.1.2.	1. Lagerung und Transport in Originalversandverpackung					
	Temperaturbereich	-25°C +55°C				
	Max. rel. Luftfeuchte	95 %				
	Max. part. Wasserdampf- druck für die Dauer von 21 Tagen entspricht	4,7 kPa ≤ 30 % rLf be1	+55°C			

1815.027-30001 Ba

Blatt 5

4,7 kPa ≤ 30 % rLf be1 +55°C

≤ 80 % rLf be1 +35°C

2.3.1.2.2. Dauerlagerung (in Verkaufeverpackung oder ohne Verpackung) + 1500 ... + 3500 Umgebungstemperaturbereich 35 5 ... 65 % Rel. Luftfeuchte Max.part.Wasserdampfdruck Mechanisch-dynamische Bedingungen 2.3.2. Beenspruchungsgruppe G 42 nach TGL 200-0057/04 (Fur die Bildrühre gelten die Angaben des Herstellere 3. Lieferumfang Lieferumfang der Geräte mit "Zubehör" 1 St. Fernbildschreiber 1815.027-30001 FB 2011 baw. 1 St. Fernbildschreiber 1815.027-40001 FB 2021 2 St. HF-Stecker 11-5 TGL 200-3800 (BNC) 1 St. Geruteensoblus-L1/11-1.6 gr TGL 34542 leitung (1.6 m) 1 St. Bedjenungsanleitung 1815.027-30001 1815.027-40001 1 St. Abnahmeprotokoll 1815.027-30001 1815.027-40001 Apr (Wenn Abnahme vertraglich festgelegt) 4 St. Erectstolleats 4 4815.027-01711 B1 1 (Inhalt: Diverse Ersatssicherungen) Zusata nach Bedarf 3.2. Schwenk- und Neigevorrichtung SNV 2010 1876.006-10001(nur für FB 2011 1876.006-01801 verp. HF-Stecker 11-5 TGL 200-3800 (BMC) 1815.027-02055 Lichtschutztubus 1815.027-01871 verp. Leitung, vollat. 1815.027-01110 (Gleichapg.-Ltg.: 1.6 m) 1815.027-01872 verp. Breetzteile Ersatztellsats 2 1815.027-01722 B1 2 1815.027-01853 verp. Ereatstelleeta 3 1815.027-01732 El 3 1815.027-01863 verp.

1815.027-30001 Ba

(Div. Signalkabel, Verlängerungs- und Potentialausgleichleitungen in Vorsugslängen können aur Verfügung

Blatt 6

aus El 2 und El 3

Bingelteile

gestellt worden.)

4. Aufstellungs- und Montagehinweise

4.1. Fernbildschreiber FB 2011 in Verbindung mit der Schwenk- und Neigevorrichtung SNV 2010

Der Fernbildschreiber ist mit seinen Gerätefüßen in die Aufnahmeschienen der Schwenk- und Neigevorrichtung einzupassen. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht erforderlich. Die SNV 2010 wird im Werk eingestellt. Sollte ein Nachstellen der Reibkupplung erforderlich sein, so sind folgende Handgriffe auszuführen:

- Lösen der an beiden Seiten der SNV angeordneten Kontermut-

tern.

- Justage der SNV durch Anziehen der Spannbolzen

- wieder festziehen der Kontermuttern.

4.2. Fernbildsohreiber FB 2011 und FB 2021 in Verbindung mit dem Lichtschutztubus

Zur Vermeidung von Fremdlichtstörungen können die Fermbildschreiber mit einem Lichtschutztubus versehen werden. Der Lichtschutztubus wird mittels der vier Befestigungsschrauben mit der Bildröhrenblende und dem Gerätegehäuse verschraubt.

5. Inbetriebnahme und Bedienung

5,1. Inbetriebnahmevorschrift

Die Fernbildschreiber FB 2011 und FB 2021 sind entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck für die Aufstellung in Innenräumen geeignet. Der Aufstellungsort ist so zu wählen, daß die Einhaltung der in den techn. Daten angegebenen mechanisch-klimatischen Betriebswerte jederzeit gewährleistet ist. Der Fernbildschreiber FB 2021 entspricht dem Schutzgrad IP 10. Der Schutzgrad IP 20 ist durch entsprechende Ausführung der Gestellform vom Anwender herzustellen.

Netzbetrieb

Vor Inbetriebnahme Netsspannung prüfen, 110 V bzw. 220 V (entspr. Typschildengabe); Netzenschluß nur mit Schutzleiteranschluß (Schutzklasse I)

Gleichapannungsbetrieb (z.B. Batterie) Gleichspannung 12 V ... 17 V an den Eingang "12 V" anlegen (Leitung vollst. 1815.027-01110); Sicherung (F2) auf Leiterplatte "Stromversorgungsteil", T 2,5 A. Einhaltung der techn. Daten ab 12,5 V. Auf richtige Polung achten, sonst Zerstörungsgefahr des Gerätes!

Erdverhältnisse

Vor Indetriebnahme Erdverhältnisse prüfen;
Achtung! Einschalten der Brummkompensation nur vom Fachmann
vornehmen lassen.

1815.027-30001 Ba. 1815.027-40001

Im Bedarfefall Ansohluß der Petentialausgleichsleitung an die Ansohlußklemme X3 (Bild 2, Pos.10).

Bei Unwirksamkeit dieser Maßnahme, Betrieb über Trenntransformater unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß Abschn. 6.

BAS- und SYNC-Bingang

BAS-Signal U_{SS} = 1 V ± 0,3 V pos. an Buchse X1 (Bild 2, Pos. 5) führen und mit Schalter S 1(Bild 2, Pos. 4) abschließen. Bei Verwendung von HF-Kabel 75-7-8(Vacha) Verbindungskabel 1871.031-01441 (2 m) einsetsen, Kabellängenkompensation ist nur von einem unterwiesenen Fachmann einsustellen; Signaldurchschleifung über Buchse X2 (Bild 2, Pos. 5);

Betrieb wit externes Synchronsignal; Uss =-2 V ... -6 V an

Buchse X3 (Bild 2, Pos. 3) und mit
Schalter S 2 (Bild 2, Pos. 2) abschließen;
Taste S 3 (SYNC.-EXT., Bild 2,
Pos. 1 - Umschaltung auf getrennte
S-Signalauführung) drücken (bei
"SYNC.-EXT." ist die Brummkempensetion außer Betrieb);
Signaldurchschleifung über Buchse

X4 (Bild 2, Pos. 3).

5.2. Bedienung des Gerätes

Binachalten des Fernbildschreibers

Netstaste (Bild 1, Pos. 4 - Schalter für Nets- bzw. Gleichspannungsbetrieb; Kleinspannung) eindrücken Betriebsanseige leuchtet auf, nach ca. 1 Minute erscheint das Bildraster.

Rinstellen von Helligkeit und Kontrast Helligkeitsregler (Bild 1, Pos. 1) und Kontrastregler (Bild 1, Pos. 2) entsprechend den vorhandenen Lichtverhältnissen auf optimalen Bildeindruck einstellen.

Videorecorder-, betrieb In Abhangigheit von der technischen Qualität des Videosignales sind sur Gewährleistung eines guten Bildstandes falls erforderlich, Korrekturen mit den Einstellreglern "V-SYNC." (Bild 2, Pos. 13) und "H-SYNC." (Bild 2, Pos. 14) (Geräterückseite) verzunehmen.

1815.027-30001 Ba

Blatt B

60-Hz-Rasterfrequens

In Verbinding mit einem Synchronisiersignal mit einer 60-HE-Resterfrequenz sind die Einstellregler "V-SYNC." (Bild 2, Pos. 1) und "V-AMPL" (Bild 2, Pos. 12) (Geräterückseite) einmalig nachsustellen.

Die technischen Daten werden nach Erreichen der Betriebetemperatur (ca. 15 min) eingebalten.

6. Sicherheitsmaßnahmen

Zur Vermeidung von Personen- und Folgeschäden ist unbedingt zu beachten:

- Gerate mit Schutaleiteranschluß betreiben
- Bildrohre vor mechanischer Beschädigung schützen (Implosionsgefahr)
- Gerkte und Armierungen vor Eindringen von Feuchtigkeit schilteen

V. Verhalten bei Störungen

Zur Beachtung:

Eingriffe in das Erseugnis durfen nur von einem "Fachmenn für elektrotechnische Anlagen" gemäß ABAO 900/1 (GBl.-Senderdruck Nr.820) vorgenomen werden, voraugsweise von Vertragswerkstätten, im Gerentieseitraum nur durch Vertragswerkstätten.

7.1. Störungen bei Inbetriebnahme

Bei Auftreten von Störungen (Brummstörung) können diese durch Vorschalten eines Treuntransformatore (galvanische Prennung des Bildschreiberstromkreises, von speisenden Elektromnergiesystem) beseitigt werden.

Hierbei sind folgondo Vorschriften sinsuhalten:

- Transtransformator antapr. TGL 200-1765
- Es derf nur ein Gerkt an den Trenntrafe angeschlossen werden.
- Der Schutsleiter des speisenden Blektroenergiesystems derf nicht über den Trenntreie aum Bildschreiber geschlaft werden.
- Im schutagetrennten Betriebsstromkreis dürfen die betriebswillig stromführenden Leiter nicht geerdet und nicht mit Leitern anderer Stromkreise verbunden werden.
- Der Fernbildschreiber (Anschlußschraube I). Geräterückseite) ist mit einer Potentialausgielchsleitung gemäß TGL 200-0602 Bl. J. Pkt. 1.5 su verbinden (deutliche Kennasichnung des so betriebenen Gerätes).
- Die Möglichkeit der Bildung von Potentielenterschieden swischen dem Bildschreiber und westehenden Geräten und Einrichtungen ist zu unterbinden.
- Der mechanisch ungeschutzte Teil der Potentielewegleicheleitung muß folgenden Bedingungen genügen:

Mindest quersonnitt: 4 mm²
Werkstoff : Kupfer
Farbkennseichnung : grün-gelb

- Gesetziiche Grundlage: TGL 200-0602 Bl. 3 TGL 200-1765

1813.027-30001 Ba

7.2. Störungen während des Betriebes

Im Falle einer Störung ist zunächst das Gerät mit dem Netzschalter (Bild ; Pos. 4) abzuschalten. Anschließend sind
sämtliche von außen zugängliche Steckverbindungen der Kabel
und die Netzsicherungen (Bild 2, Pos. 9 u. 11) zu prüfen.
Ist ein Beheben der aufgetretenen Störung anhand der gegebenen Hinweise nicht möglich, so ist das Gerät von der Netzbzw. Gleichspannung zu trennen und der Kundendienst zu benachrichtigen.

7.3. Hinweise sur Beseitigung von Störungen

Die nachstehenden Hinweise zur Beseitigung von Störungen beschränken sich auf solche, welche bei geschlossenem Gerät zu behaben sind.

Ersoheinung	Maßnahmen zur Fehlerbesei- tigung
Betriebsanzeige (Bild i, Pos. 3) leuchtet nicht	Netzspannung, Gleichspan- nung, Netz-bzw. Gleichspan- nungsanschlußleitung oder Sicherungen F1 bzw. F2 (Bild 2, Fos. 9 v. 1) pru- fen
Gleichepannungssicherung F2 defekt	Gleichspannung prifen (12,5 V 17 V); richtige Polung prufen
Raster vorhanden, kein B1ld	BA- bzw. BAS-Signal prufen; Stellung des Kontrastreg- lers (Bild 1, Pos. 2) pru- fen
Bild verbrummt, Synchro- nisation gestört	Netzspennung zu goring; BAS-Signal prüfen; Synchronsignal extern prü- fen
Keine Synchronisation bei Betrieb mit exter- nem Synchronaignal	Taste "SYNCEXT."(Bild 2, Pos. 1) nicht gedrückt; Synchronsignal prüfen
Auflösungsfehler im Bild (Reflexionen)	BAS-Eingangssignal prüfen; Kabelabschlußwiderstand (Bild 2, Pos. 4) einschal- ten

8. Anlagen
8.1. Bildteil




Bild 1 Fernbildschreiber FB 2011 - Vorderansicht (Positionierung f. FB 2011/2021)

Pos. 1 Helligkeitsregler, R 4



Pos. 2 Kontrastregler, R 2



Pos. 3 Betriebsanzeige, V 2

Pos. 4 Netsschalter, S 1



1815.027-30001 Ba




Bild 2 Fernbildsohreiber FB 2011/FB 2021 - Ruckansicht

Pos. 1 Umschaltteste für Synchronisation "INT"-"EXT, S3(A1)

Pos. 2 Schalter für Abschlußwiderstand (SYNC-EXT.) S2(A1)

Pos.) Durohachleifeingang und -susgang(SYNC-EXT.), X3/X4(A1)

Pos. 4 Schalter für Abschlußwiderstand (BAS), S 1 (A1)

Pos. 5 Durohschleifeingang und -ausgang (BAS), X1/X2 (A1)

Pos. 6 Netsspannungseingeng, X1 (A2)

Pos. 7 Mechanische Verriegelung, Nets - Gleichspannung

Pos. 8 Gleichspennungseingung, X2 (A2)

Pos. 9 Sicherung für Netsspannung, F 2, (A2)

Pos. 10 Ansohlußklemme für Potentialausgleichsleitung, X3(A2)

Pos.11 Sicherung für Netzspannung, F 1 (A2)

Pos. 12 Einsteller - V-Amplitude (V-AMPL), R 317 (A4)

Pos.13 Einsteller - V-Frequenz (V-SYNC), R 311 (A4)

Pos. 14 Einsteller - H-Frequens (H-SYNC), R 333 (A4)

1815.027-30001 Ba



VEB STUDIOTECHNIK BERLIN Betrieb des

VEB Kombinat Nachrichtenelektronik DDR-1020 Berlin, Rungestr. 25-27

Telefon: 2 75 80 Telex: 011-5144

Kabel: STUDIOTECH BERLIN



EXPORT-IMPORT

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK DDR-1026 BERLIN-ALEXANDERPLATZ HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

B m 910 86

